

Scuola Statale secondaria di primo grado per ciechi

Milano

**VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE
DIDATTICHE**

DOCENTI LINGUA STRANIERA/MUSICA

AULA STRUMENTO / MUSICA

DOCENTE

**NB: I CONTROLLI DELLE SCHEDE SONO DA INTENDERSI
INTEGRATIVI DEI CONTROLLI EVENTUALMENTE PRESCRITTI DAL
LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DELLA ATTREZZATURA**

censimento delle ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICA PERIODICA

N° matricola	ATTREZZATURA	SCHEDA DI VERIFICA DA UTILIZZARE N°.....	PERIODICITÀ
1.			semestrale
2.			semestrale
3.			semestrale
4.			semestrale
5.			semestrale
6.			semestrale
7.			semestrale
8.			semestrale
9.			semestrale
10.			semestrale
11.			semestrale
12.			semestrale
13.			semestrale
14.			semestrale
15.			semestrale
16.			semestrale

PROLUNGA NORMALE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA		SCHEDA N° 01
	Verificare:	
1.	Lo stato di conservazione generale	
2.	Che il cavo sia ben fissato alle estremità e che l'isolamento sia integro (esente da tagli, abrasioni o altri danneggiamenti pregiudizievoli)	
3.	Che la spina e la presa siano integre, non deformate e non presentino segni di surriscaldamento	

PROLUNGA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON AVVOLGICAVO		SCHEDA N° 02
	Verificare:	
1.	Lo stato di conservazione generale	
2.	Che il rullo avvolgicavo sia ben assiemato, esente da sbavature e simili che possano provocare lesioni	
3.	Che il cavo sia ben fissato alle estremità e che l'isolamento sia integro (esente da tagli, abrasioni o altri danneggiamenti pregiudizievoli)	
4.	Che l'interruttore e gli altri eventuali dispositivi di controllo e di protezione siano funzionanti (lampade spia, ecc.)	
5.	Che la spina e la presa (o le prese) siano integre, idonee, non deformate e non presentino segni di surriscaldamento	
6.	Che l'isolamento dell'avvolgicavo sia esente da danneggiamenti pregiudizievoli	
7.	L'integrità e la funzionalità delle eventuali ruote per il trasporto	
8.	L'integrità e il fissaggio dell'eventuale maniglia di presa	

REGISTRATORE/AMPLIFICATORE/STRUMENTI ELETTRICI O ELETTRONICI		SCHEDA N° 04
	Verificare:	
1	Lo stato di conservazione generale	
2	L'assenza di danni o difetti di natura meccanica (ossidazioni, rotture, usura, deformazioni pregiudizievoli)	
3	Che il cavo di alimentazione sia ben fissato alle estremità e che l'isolamento sia integro (esente da tagli, abrasioni o altri danneggiamenti pregiudizievoli)	
4	Che l'interruttore e gli altri eventuali dispositivi di comando e di controllo siano funzionanti	
5	Che la spina sia integra, idonea, non deformata e non presenti segni di surriscaldamento	
6	Che le protezioni delle parti in tensione siano integre e ben fissate	
7	Che il funzionamento sia regolare (assenza di surriscaldamento, di vibrazioni e rumori anomali, ecc.)	

NB. Per la verifica di eventuali prolunghie utilizzare l'apposita scheda